FICHE DE SÉCURITÉ

FRITEUSE











RISQUES DE BRÛLURES

RISQUES D'ÉCLABOUSSURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE PAS METTRE D'EAU DANS L'HUILE BOUILLANTE

ACTIONNEZ LA COMMANDE DE DÉSENFUMAGE
SI UN FORT DÉGAGEMENT DE FUMÉE SURVIENT

COUPEZ LE COURANT À L'ARRÊT D'URGENCE GÉNÉRAL
ET OUVREZ LA FRITEUSE SI UN FEU SE DÉCLARE

EN CAS D'URGENCE PRÉVENIR LA SÉCURITÉ

BERGCERT CONSULTING

FICHE DE SÉCURITÉ

BAIN MARIE









RISQUES DE BRÛLURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

À N'UTILISER UNIQUEMENT QUE PAR LES PERSONNES HABILITÉES ET APRÈS INSPECTION DE L'APPAREIL ET CONTRÔLE DE SES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DÉMONTAGE

EN CAS D'URGENCE PRÉVENIR LA SÉCURITÉ

BERGCERT CONSULTING

FICHE DE SÉCURITÉ

HACHOIR









RISQUES DE MUTILATIONS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ PAS LES MAINS, NI DES OUTILS DU CÔTÉ SUPÉRIEUR DE LA TRÉMIE PENDANT LE FONCTIONNEMENT

COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU NETTOYAGE

PORTEZ OBLIGATOIREMENT DES GANTS DE PROTECTION POUR DÉVISSER LE JEU MULTI-LAMES

EN CAS D'URGENCE PRÉVENIR LA SÉCURITÉ

BERGCERT CONSULTING

FICHE DE SÉCURITÉ

PETRIN









RISQUES D'ARRACHEMENT DU BRAS

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

N'INTRODUISEZ PAS LES MAINS OU UN OBJET DANS LA CUVE, PENDANT LE FONCTIONNEMENT

ARRÊTEZ TOUJOURS LE MÉLANGEUR ET COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION OU DÉMONTAGE

À N'UTILISER UNIQUEMENT PAR LES PERSONNES HABILITÉES ET APRÈS INSPECTION DE L'APPAREIL

EN CAS D'URGENCE PRÉVENIR LA SÉCURITÉ

BERGCERT CONSULTING

FICHE DE SÉCURITÉ

SCIE DE DECOUPE











RISQUES DE COUPURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE TENEZ PAS LES PRODUITS PENDANT LA COUPE, UTILISEZ LE POUSSE TALON

CESSEZ LA COUPE LORSQUE LE PRODUIT NE PRÉSENTE PLUS UNE ÉPAISSEUR SUFFISANTE POUR ASSURER LE BON ENGAGEMENT DU COUTEAU

PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION POUR MANIPULER LA LAME

EN CAS D'URGENCE PRÉVENIR LA SÉCURITÉ

BERGCERT CONSULTING

FICHE DE SÉCURITÉ

PLAQUE DE CUISSON











RISQUES DE COUPURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

NE TENEZ PAS LES PRODUITS PENDANT LA COUPE, UTILISEZ LE POUSSE TALON

CESSEZ LA COUPE LORSQUE LE PRODUIT NE PRÉSENTE PLUS UNE ÉPAISSEUR SUFFISANTE POUR ASSURER LE BON ENGAGEMENT DU COUTEAU

PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION POUR MANIPULER LA LAME

EN CAS D'URGENCE PRÉVENIR LA SÉCURITÉ

FICHE DE SÉCURITÉ

FOUR











RISQUES DE BRÛLURES

NE PAS NETTOYER AU JET OU SURPRESSEUR

ENTROUVREZ LA PORTE POUR PERMETTRE L'ÉVACUATION DE LA CHALEUR ET DES BUÉES AVANT OUVERTURE COMPLÈTE

ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET DU PLATEAU TOURNANT AVANT DE MANIPULER LE CHARIOT

PORTEZ DES GANTS HAUTE TEMPÉRATURE POUR SORTIR LES CHARIOTS

FERMEZ LA VANNE D'ARRIVÉE DE GAZ EN CAS DE FUITE OU FEU AINSI QU'AVANT TOUTE INTERVENTION OU DÉMONTAGE

EN CAS D'URGENCE PRÉVENIR LA SÉCURITÉ